
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA TASTIERA

Apertura dello sportello:

1. Abbassare lo sportello di protezione.
2. Immettere il codice di accesso (4 cifre).
3. Ruotare il pomello nero in senso orario per sbloccare lo sportello.

Chiusura dello sportello:

1. Sollevare la tastiera.
2. Ruotare il pomello nero in senso antiorario per bloccare lo sportello.
3. Sollevare lo sportello di protezione.

In caso di errore:

- Se il codice immesso è errato, premere il pulsante "C" per annullare e riprovare.
- Se lo sportello non si apre, premere il pulsante "C" e riprovare.

PER INFORMAZIONI TEL. 3385088963